

Budík FLIP

stolní hodiny / budík
s LCD displejem ve stylu překlápěcích (flip) hodin



Fukce:

- formát zobrazení času 12/24 h
- buzení
- snooze - opakované buzení
- podsvětlení displeje

Napájení: 2 x tužková AA baterie (nejsou součástí balení)

Zahájení provozu:

- vložte 2x AA baterii - dbejte na dodržení správné polaroty (+/-)
- po vložení baterií se na LCD displeji rozsvítí všechny ikonky a budík pípne

Nastavení času:

- stiskněte tlačítko SET (kolečko na zadní straně budíku) a přidržte 3 vteřiny
- na displeji se zobrazí "24 hr" - otáčením kolečka vlevo (-) resp. vpravo (+) vyberte formát zobrazení času (0-24 nebo 0-12 hodin). V případě volby dvanáctihodinového formátu zobrazení se na displeji zobrazuje tečka u písmen AM (dopoledne) resp. PM (odpoledne).
- znovu krátce stiskněte SET - začne problikávat hodnota HODIN - otáčením kolečka vlevo/vpravo nastavte správný čas
- znovu krátce stiskněte SET - začne problikávat hodnota MINUT - otáčením kolečka vlevo/vpravo nastavte správný čas
- dalším stiskem SET potvrdíte nastavení a přejdete do běžného zobrazení času

Nastavení buzení:

- krátce stiskněte tlačítko SET - začne problikávat hodnota HODIN - otáčením kolečka vlevo/vpravo nastavte požadovaný čas buzení
 - znovu krátce stiskněte SET - začne problikávat hodnota MINUT - otáčením kolečka vlevo/vpravo nastavte požadovanou hodnotu
 - dalším stiskem SET potvrdíte nastavení a přejdete do běžného zobrazení času
- Posuvným přepínačem ON/OFF na zadní straně budíku aktivujete a vypínáte funkci buzení.

Funkce opakovaného buzení - SNOOZE:

Zvonění budíku vypnete stiskem tlačítka SNZ/LIGHT na horní straně budíku. Pokud chcete, aby budík dále nezvonil, přepněte posuvný přepínač na zadní straně budíku z polohy ON do polohy OFF. Nevypnete-li budík tímto způsobem, dojde po 5 minutách k opětovné aktivaci zvonění (funkce snooze). Budík opakuje zvonění každých 5 minut dokud nedojde k vypnutí výše uvedeným způsobem.

Podsvětlení displeje:

Stiskem tlačítka SNZ/LIGHT aktivujete podsvětlení displeje. Po 8 vteřinách světlo automaticky zhasne.